ВидеоКом-Конфигуратор входит в состав цифровой системы видеозаписи и видеонаблюдения «ВидеоКом» и предназначен для конфигурирования общих параметров видеосистемы.

{phocadownload view=file|id=10|text=Скачать демо "ВидеоКом"}

ВидеоКом-Конфигуратор обеспечивает все необходимые возможности для конфигурирования и настройки видеосистемы:

- добавление, удаление плат видео-захвата
- конфигурирование буферов записи
- гибкая настройка параметров для каждого канала
- конфигурирование параметров датчиков для каждой из видео-плат
- настройка цветности каждого канала
- описание внешних событий, на которые будет реагировать система
- администрирование пользователей и паролей системы
- конфигурирование детектора движения путем настройки для каждого канала нужного количества зон детектирования и настройки параметров каждой зоны.


Видео Конфигуратор
Зоны
Интервалы
Видео платы
Настройки канала
Буферы записи
Датчики
Цветность
Внешние
Станция
Тип платы
FPS
Кол-во ADC
Кол-во каналов
EUGENE
MID 8
25
1
8
Добавить плату
Изменить параметры
Удалить плату


Видео Конфигуратор
Сервер
EUGENE
Канал
Канал №1
Сохранить
Применить
Зоны
Интервалы
Видео платы
Настройки канала
Буферы записи
Датчики
Цветность
Внешние
Включен
Камера:
Камера 1
Добавить камеру
Размер кадра:
352×288
Буфер для записи:
\\EUGENE\D:\v1
Тип сигнала:
PAL
Параметры кодека
Тип кодека:
MJPEG
Частота ключевых кадров:
Качество:
Параметры записи
Запись до тревоги (сек.)
Запись после тревоги (сек.)
Частота захвата кадров:
Частота записи кадров:


Видео Конфигуратор
Сервер
EUGENE
Датчик
Датчик №1
Сохранить
Применить
Зоны
Интервалы
Видео платы
Настройки канала
Буферы записи
Датчики
Цветность
Внешние
Включен
Название:
Периметр
При сработке датчика:
Запись с каналов:
Канал №1
Канал №2
Канал №3
Канал №4
Канал №5
Канал №6
Канал №7
Канал №8
Сигнал на выходы:
Выход №1
Выход №2
Выход №3
Выход №4
В течении (сек.)


Видео Конфигуратор
Сервер
EUGENE
Канал
Канал №1
Сохранить
Применить
Зоны
Интервалы
Видео платы
Настройки канала
Буферы записи
Датчики
Цветность
Внешние
События записи
Всегда
По детектору
По датчику
По детектору или по даткику
По детектору или по датчику или по внешнему событию
Никогда
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
СБ.
ВС.


Видео Конфигуратор
Сервер EUGENE
Канал Канал №2
Сохранить
Применить
Зоны
Интервалы
Видео платы
Настройки канала
Буферы записи
Датчики
Цветность
Внешние
Параметры зоны:
Цветовое отклонение точки: 20
Чувствительность: 25
Название зоны
Окно Каб. 203
Удалить зону
Удалить все зоны